

Használati utasítás

Hogyan vízkömentesítsük az espresszógépet?

A durgol® swiss espresso® segítségével espresszógépe vízkömentesítése egyszerű és biztonságos.

Kövesse a gyártó utasításait a vízkő eltávolításához és öblítéshez. A vízkő eltávolítás és öblítés előtt távolítsa el a szűrőt (amennyiben rendelkezik ilyennel), majd azt követően helyezze vissza.



Vízkő eltávolítás és öblítés automatikus vízkömentesítő programmal

1. Tegyen 1 adagnyi (125 ml) durgol® swiss espresso®-t a víztartályba.
2. Csapvízzel hígítsa fel a vízkömentesítőt a gyártó utasításai szerint. Indítsa el a vízkömentesítő programot. Ha nincs hígítási utasítás, akkor addig öntsön csapvizet a víztartályba, amíg az automatikus program el nem indulhat.
3. Fogja fel a vizet egy üveg vagy műanyag tartályba, mely elég nagy ahhoz, hogy megakadályozza a víz kiforrccsenését, ahogy a víz távozik a gépből.

Legyen óvatos – a folyadék forró lehet!

4. Csapvízzel öblítse ki a gépet a gyártó utasításai szerint.
5. Most már élvezheti következő csészényi tökéletes espresszóját.

Vízkő eltávolítás és öblítés automatikus vízkömentesítő program nélkül

1. Tegyen 1 adagnyi (125 ml) durgol® swiss espresso®-t a víztartályba.
2. Nemi csapvízzel hígítsa fel a vízkömentesítőt. (Üres csomagot használjon a méréshez.)
3. Engedje, hogy az oldat átfolyjon a kávéadagolón. Ha ennyi folyadékkal nem tudja elindítani a gépet, akkor töltsen meg a víztartályt ameddig csak tudja. Körülbelül 0,5 liternek kell a tartályban lennie.

Vegye figyelembe a következő bekezdésben olvasható tanácsot.

4. Fogja fel a vizet egy üveg vagy műanyag tartályba, mely elég nagy ahhoz, hogy megakadályozza a víz kiforrccsenését, ahogy a víz távozik a gépből.

Legyen óvatos – a folyadék forró!

5. A vízkömentesítést követően csapvízzel öblítse ki a víztartályt. Végül 1-2 tartálynyi csapvíz átfolytatásával öblítse ki a gépet.
6. Most már élvezheti következő csészényi tökéletes espresszóját.

Automatikus vízkömentesítő program nélküli gépek esetén vegye figyelembe a következőt.

- Ha a gyártó utasításai tanácsa az, hogy várjon egy keveset, míg a vízkőoldó hatni kezd, akkor ezt figyelmen kívül hagyhatja, hiszen a durgol® swiss espresso® sokkal gyorsabban és hatékonyabban hat mint a hagyományos vízkőoldók.
- Ha gépe babszemekkel működik (darálót tartalmaz), akkor csak a forró víz cserélő rendszert vízkömentesítse, a főzőrendszert ne.
- Ha gépe kapszulákkal, "kávépárnákkal" vagy őrölt kávéval működik (nem tartalmaz darálót), és két vízcserélője van (egy a forró vízhez és egy másik a kávéhoz), akkor először a kávérendszert és a vízcserélőt vízkömentesítse, majd ez után öntse az oldatot vissza a víztartályban és vízkömentesítse a forró vizes rendszer és vízcserélőt (ne kapcsolja be a gőz funkciót).

Vízmelegítők vízkömentesítése

A durgol® swiss espresso® vízmelegítők vízkömentesítésére is ajánlott. Húzza ki a készüléket, és hagyja lehűlni. Egyszerűen tegyen 1 adagnyi (125 ml) durgol® swiss espresso®-t a vízmelegítőbe. Ennek a reakciónak az erősségét a buborékozás mutatja. A durgol® swiss espresso® akkor végzett a vízkömentesítéssel, ha a buborékozás megszűnik (néhány percet vesz igénybe). Ha továbbra is lerakódások vannak a vízmelegítő falán, akkor egyszerűen töltsen fel csapvízzel, hogy ellepje a lerakódásokat, és várjon

15 percet. Aztán csapvízzel öblítse ki a vízmelegítőt.

Ne kapcsolja be a vízmelegítőt a vízkömentesítés közben.

Általános tanács

Csak akkor érheti el az espresszógépe alapos vízkömentességét, ha teljes 125 ml-es adagot használ a durgol® swiss espresso®-ból minden vízkő eltávolítás során. A 1,5 literesnél nagyobb tartállyal rendelkező kereskedelmi espresszógépek esetén kétadagnyi durgol® swiss espresso® szükséges minden egyes vízkömentesítéskor.

A durgol® swiss espresso® egy speciális vízkömentesítő espresszógépekhez, és biztonságosságát több millió alkalommal bizonyították. Biztosítjuk afelől, hogy az előírásoknak megfelelő használat mellett termékünk alkalmazása biztonságos a készülékein.

Vegye figyelembe, hogy nem vállalunk felelősséget olyan károsodásokért, amelyek nem a durgol® swiss espresso® használati utasításai szerinti használatából származnak.

Figyelmeztetések

- Akárcsak bármely háztartási tisztítót, ezt is gyermekektől elzárva tartsa. Ne igya meg. Amennyiben a szembe jut a vízkőoldó, vízzel azonnal öblítse ki.
- Amennyiben a hígított vagy hígítatlan vízkőoldó savérzékeny felületekkel érintkezik, mint például márvánnyal, mészkővel, vékony vagy sérült krómbevonattal, egyes krómacél típusokkal, zománcsal vagy ezüsttel, akkor azt a vízkőoldó károsíthatja.
- A használt vízkőoldó kiöntését követően alaposan öblítse ki hideg vízzel.
- Amennyiben a régebbi espresszógépek eresztékének a durgol® swiss espresso®-val történt vízkömentesítést követően, a használati utasítások betartásával, akkor az nem minősül a durgol® swiss espresso® hibájának, hanem a műanyag részek lemorzsolódásának eredménye (tömíték, stb.). Korral kapcsolatos károsodások várhatók a vízkőfelület eltávolítása során az alkatrészekben.
- Szulfaminsavat és segédanyagokat tartalmaz.